
Bang & Olufsen

I forbindelse med monteringen af IC'en skal de vedlagte mærkater klæbes på som følger:

In connection with the mounting of the IC, the enclosed stickers should be stuck on as follows:

– På serienummersedlen, udvendigt på apparatet:

– On the serial number label, on the outside of the product:



– På serienummersedlen på papkassen:

– On the serial number label on the cardboard box:




– På skærmdåsen over IC'en:

– On the screen above the IC:

– På den invendige serienummerseddel i apparatet. NB! Ikke alle apparater har serienummerseddel indvendig.

– On the interior serial number label inside the product.
NOTE! Not all products have a serial number label inside.



Mærkaten henviser til den softwarevariant, der sidder i apparatet.

The sticker refers to the software model mounted in the product.


3540079 10-88 BIK

Im Anschluß an die IC-Montage sind die beiliegenden Aufkleber wie folgt aufzukleben:

- Auf dem Seriennummernzettel außen am Gerät:

Lors du montage du CI, il convient de coller comme suit les étiquettes jointes:

- Sur l'étiquette portant le numéro de série, à l'extérieur de l'appareil:



- Auf dem Seriennummernzettel auf dem Pappkarton:

- Sur l'étiquette portant le numéro de série, sur la caisse en carton:




- Auf der Schirmdose oberhalb des IC's:

- Sur la boîte blindée au-dessus du CI:

- Auf dem Seriennummernzettel im Gerät:
  Hinweis! Nicht alle Geräte haben innen einen Seriennummerzettel.

- Sur l'étiquette portant le numéro de série, à l'intérieur de l'appareil.
  N.B.! L'étiquette intérieure portant le numéro de série n'existe pas sur tous les appareils.



Der Aufkleber weist auf die im Gerät verwendete Software-Variante hin.

L'étiquette renvoit à la version du logiciel logé dans l'appareil.